

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Кафедра технічної теплофізики

«До захисту допущено»
Завідувач кафедри

_____ Сергій ВАНЄСВ
_____ 20__ р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітнього ступеня бакалавр
зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
освітньо-професійної програми
«Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка»
на тему «Розробка пневмоприводу шарового крану
магістрального газопроводу»

Здобувач групи ХК-91/1к Валюх Олексій Олексійович

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

_____ Олексій ВАЛЮХ

Керівник, завідувач кафедри, к.т.н., доцент Сергій ВАНЄСВ _____

Суми – 2023

ЗМІСТ

Вступ.....	2
1. Кінематичні розрахунки приводу кульового крану	12
2 Розрахунок параметрів струминно-реактивної турбіни.....	20
3. Охорона праці.....	28
3.1 Небезпечні і шкідливі фактори компресорного виробництва	28
3.1.1 Ураження електричним струмом.....	32
3.1.2 Вібрація.....	33
3.1.3 Вибухопожежна та пожежонебезпека.....	34
3.1.4 Шум при роботі агрегату.....	37
3.2 Шум реактивних двигунів.....	38
3.2.1 Методи зниження шуму вихлопного струменя реактивних двигунів....	39
Висновки.....	40
Список використаних джерел.....	41

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	К 01Б.00.00.00 ПЗ			
Разраб.	Валюх							
Провер.	Ванеев				Розробка пневмоприводу	Лист.	Лист	Листов
Реценз.					шарового крану		2	95
Н. Контр.	Ванеев				магістрального газопроводу	Км 09.00.00.00	XK-91/1к Сум	Лист ДУ
Изм/ед	Лист	Вар/ед докум.	Подпись	Дата				3

ВСТУП

В теперішній час в якості приводів шарових кранів, встановлених на магістральних газопроводах, газорозпредільчих та компресорних станціях, приміняють, в основному, ручні, електричні та поршневі приводи об'ємного принципа дії (пневматичні, гидравлічні, пневмогідравлічні і в останній час – електрогідравлічні). В якості керуючого середовища цих приводів (виключення складають електрогідравлічні) використовується взятий безпосередньо з труби непідготовлений природний газ.

В відповідності з вимогами [1], привід повинен забезпечувати відкриття шарового крана з максимально допустимим перепадом на запорному органі при мінімальному тиску керуючого середовища, яке, в залежності від номінального тиску PN, складає для кранів на номінальний тиск: PN 63 – 1,5 МПа; PN 80; 100 – 2,5 МПа; PN 160 – 3,5 МПа; PN 250 – 4,5 МПа; PN 420 – 8,0 МПа.

Широке застосування знаходять малогабаритні, маловитратні, надійні та зручні в експлуатації, прості за конструкцією та у виготовленні пневматичні двигуни. Одним з найбільш перспективним представником цього класу, що повністю відповідає вказаним вимогам, являється струминно-реактивний двигун (СРД).

СРД має ряд преваг в порівнянні з шестерінчастими, поршневими, ротаційними та турбінними пневмодвигунами [1]. Характерними недоліками, наприклад, шестерінчастих пневмодвигунів є велика металоємність, збільшені габаритні розміри та високий рівень шуму при роботі. Для поршневих пневмодвигунів характерне швидке зношення через наявність великої кількості кінематичних пар та складність конструкції; ротаційних - низька надійність, забруднення робочого середовища масляними аерозолями, швидке зношення частин які трутися; турбінних - високооборотність та складність в виготовленні, конструктивна складність здійснення реверсивного руху, необхідність виконання багатоступінчатих схем при великих перепадах тиску. СРД

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	4
					Км 09.00.00.00	

притаманні всі переваги турбінних пневмодвигунів: простота конструкції та обслуговування, надійність, відсутність масла в робочій порожнині, можливість розвивати значні потужності, стабільність характеристик. Зокрема, СРД може відносно ефективно спрацьовувати в одному ступені більші перепади тиску, простий в виготовленні, легко реверсується.

В арматуробудуванні широке застосування отримали одноходові (лінійні) поршневі пневматичні та пневмогідравлічні приводи (рис. В.1) [1]. В якості приводів шарових кранів пневматичні поршневі приводи застосовуються для кранів з умовними діаметрами проходу $D_y < 300$ мм, а пневмогідравлічні – для кранів з $D_y > 300$ мм. В складних кліматичних умовах рухомі частини поршневих пневмодвигунів можуть primerzati та заклинивати, що може приводити до аварійних ситуацій в випадку їх послідуочого зриву, а пневмогідравлічні двигуни, які мають гідравлічну систему, вимагають застосування дефіцитних рідин, постійного контролю за їх наявністю в системі та своєчасній заміні.




Рисунок В.1 – Принципова схема пневмоприводу шарового крану:

1 – селективний клапан; 2 – вологовідділювач; 3 – блок управління приводом; 4 – пневмоциліндр; 5 – кулісний механізм; 6 – кран кульовий; 7 – газопровід.

Принцип роботи пневмоприводу запірної арматури заключається в наступному (рис. В.1) [1]: взятий із труби природний газ через селективний клапан 1 подається в систему підготовки природного газу 2, а потім – в блок управління приводом 3. З блока управління газ подається в відповідну

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					Км 09.00.00.00 5

порожнину циліндра 4, для відкриття чи закриття кульового крану 6. У переважній більшості поршневих приводів поворот запірного органу кульового крану на кут 90° здійснюється за допомогою кулісного механізму 5. За багаторічну експлуатацію кулісний механізм зарекомендував себе як найбільш надійний. Багато конструкцій подібного призначення (зубчата рейка, поворотна крильчатка, важільні приводи з «качаючимися» циліндрами) мають ряд недоліків, одним з яких є відсутність функції самогальмування.

Для забезпечення працездатності привода при нижній границі тиску керуючого середовища приводить до того, що конструктор, проектуючи привід, повинен збільшувати діаметри циліндрів та, відповідно, габарити, масу та вартість виробу в цілому. Причому, вирішивши проблему з низькими тисками, конструктор зіштовхується із зустрічною проблемою: так, як при тисках, близьких до РН, привод зі збільшеними діаметрами циліндрів розвиває момент значно більший потрібного. Надлишкова потужність приводу особливо небезпечна при керуванні краном великого діаметра (300 – 1400 мм), якщо по якійсь причині втрачена гіdraulічна рідина із гідроциліндра привода, виконуючого роль демпфера. В цьому випадку при подачі керуючого середовища відбувається миттєва перестановка крана, яка супроводжується динамічним ударом деталей механізму привода по обмежувачам кута повороту, струсу крана разом з газопроводом, а в деяких випадках і до аварії зі всіма витікаючими наслідками.

Приводи з СРД в порівнянні з пневмогідроприводами є пневматичними приводами, які використовують для своєї роботи газ з газопроводу та мають меншу масу та габарити, пониженні вимоги до якості газу, можливість роботи в широкому діапазоні зміни параметрів робочого тіла на вході, що обґрунтовано можливостями струминно-реактивної турбіни (СРТ), що є силовим елементом СРД. На рис. В2 показано загальний вигляд кульового крану зі пневмоприводом на СРТ.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

6




Рисунок В.2 – Загальний вигляд кульового крану з пневмоприводом на базі струминно-реактивної турбіни

На рис. В3 показано пневмомеханічну схему кульового крану з пневмоприводом на базі струминно-реактивної турбіни [1].

Струминно-реактивний пневмопривод (СРП) складається зі струминно-реактивного пневмодвигуна (який складається зі струминно-реактивної турбіни і циліндричного зубчатого редуктора), гвинтоkulісного механізму (механізму повороту), блока керування електропневматичного (пульта управління), фільтру (на рисунку В.2 не показано) та комунікацій (на рисунку В.2) не показано).

При проектуванні приводів для кульових кранів необхідно враховувати низку особливостей їхньої роботи:

1) Навантаження на привід не постійне по куту повороту пробки крана (має параболічний характер з мінімумом у середньому положенні пробки крана), що викликано конструктивними особливостями кульового крана та умовами його роботи.

2) Максимальний момент, той що заданий у вихідних даних, привід повинен розвивати в початковому положенні пробки крана, що відповідає

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	7
					Км 09.00.00.00	

моменту страгування пробки крана при закритті або відкритті. Для турбіни – це пусковий момент, тому турбіна і передавальний механізм повинні розраховуватися на пусковий момент.

3) Обов'язкова наявність у конструкції приводу ручного дублера та відведення моменту від нього на шпиндель кульового крана.




Рисунок В.3 – Пневмомеханічна схема кульового крану з пневмоприводом на базі струминно-реактивної турбіни.

1 - струминно-реактивний двигун; 2 - механізм повороту;

3 - кран кульовий; 4 – штурвал ручного дублера; 5 - блок управління.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

Конструкція та принцип дії струминно-реактивної турбіни (СРТ)

На рисунку В.4 представлена конструктивна схема реверсивної струминно-реактивної турбіни [2].




Рисунок В.4 -Струминно-реактивна турбіна

СРТ включає ротор 1, виконаний у вигляді валу 2 з двома ізольованими один від одного каналами 3 і 4, з торцевими входами 5 та 6 з кожної сторони валу 2. Вал встановлений в опорах кочення 7 та має ведучу шестерню 8. Робоче колесо турбіни представляє собою втулку 9 з двома радіальними протилежно розташованими отворами, в яких консольно закріплені вигнуті трубки-плечі 10 та 11 з тяговими надзвуковими соплами 12 і 13 відповідно на їх кінцях. Трубки-плечі вигнуті таким чином, що з метою можливості реверсування СРТ тягові сопла орієнтовані в одну сторону та їх осі перпендикулярні осі валу. Тягові сопла 12 та 13 за допомогою відповідних порожнин 14 і 15 в трубках-консолях і відповідних осьових каналів 3 і 4 з'єднані з торцевими входами 5 і 6 з утворенням двох безперервних газових трактів (ГТ). Для зменшення аеродинамічного опору і підвищення жорсткості трубки-плечі 10 і 11 закриті привареними до них обтікателями 16 і 17. Перед торцевими входами 5 і 6 з

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

кожного боку валу і співвісно йому встановлені двопозиційні регулятори (на малюнку не показані) з регульованими підвідними соплами (соплами живлення) 19 і 20 для підведення робочого тіла (РТ) в ГТ турбіни. Між зрізом сопел живлення і торцями валу утворені осьові зазори з метою виключення можливості контакту при обертанні валу. У вхідних ділянках ГТ встановлені дифузорні елементи (втулки-дифузори) 24 і 25 відповідно у вигляді втулок з вхідною циліндричною ділянкою, площа перерізу якої менша площі перерізу основного каналу ГТ і, далі, з дозвуковим дифузорним переходом, що розширюється до основного каналу ГТ.

Принцип дії СРТ полягає в перетворенні потенційної енергії стисненого газу в кінетичну енергію надзвукового потоку, витікаючого з тягового сопла (ТС). У результаті утворюється реактивна сила тяги на ТС і відповідно крутний момент на валу турбіни, а при обертанні валу відбувається механічна робота. Процес перетворення потенційної енергії РТ в кінетичну енергію витікаючого потоку є основним і відбувається в тяговому соплі. При цьому ефективність процесу перетворення і, отже, ефективність (ККД) турбіни в цілому зростають із зростанням тиску РТ перед ТС. У зв'язку з цим підвід РТ до ТС повинен здійснюватися з найменшими втратами енергії (повного тиску) РТ. Підведення РТ до ТС в роторі турбіни здійснюється за допомогою відповідного ГТ.

Конструктивні параметри (геометричні розміри та співвідношення) елементів ГТ обрані з урахуванням мінімізації втрат енергії РТ по ГТ. Підведення РТ в ГТ обертового ротора здійснюється за допомогою безконтактних підвідних пристройів, що реалізують принцип газодинамічного надзвукового замикання вхідної зони каналу ГТ. Підвідні пристрой складаються з надзвукових сопел живлення (СЖ) 21 і 22, встановлених з осьовим зазором перед торцевими входами в канал ГТ (статорна частина), і втулок-дифузорів 23 і 24 (роторна частина). Сопла живлення виконані недорозширеними і мають діаметр зрізу менше діаметра вхідної циліндричної частини втулок-дифузорів. У соплі живлення потік РТ розганяється до надзвукової швидкості, і струмінь, що розширюється, проходить осьовий зазор δ і входить в циліндричний канал

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Км 09.00.00.00	10

втулки-дифузора, замикаючи собою ГТ, оскільки слабкі збурювання не можуть рухатися проти надзвукового потоку. В циліндричній частині втулки-дифузора потік через стрибок ущільнення переходить на дозвукову швидкість. Далі дозвуковий потік гальмується в розширенні дифузора і рухається по основному каналу ГТ з невеликою швидкістю до ТС. При цьому застосування втулок-дифузорів на вході в ГТ забезпечує зменшення надзвукової швидкості струменя перед стрибком ущільнень, в результаті зменшується інтенсивність стрибка і відповідно втрати енергії на ньому.

Існують вихідні дані для проектування ряду турбінних пневмоприводів представлені в табл. В.1.

Таблиця В.1 – Вихідні дані для проектування ряду пневмоприводів шарових кранів

Найменування крану	Крут. момент на крані, Н*м		Час упр. краном (не більше)		Час упр. краном (прийнято)	
	$\Delta P=2$, МПа	$\Delta P=10$, МПа	$\Delta P=10$, МПа	$\Delta P=2$, МПа	$\Delta P=10$, МПа	$\Delta P=2$, МПа
DN 200 PN100		5000	4		3.5	
DN300 PN100		8000	6		4	
DN400 PN100		17000	8		7.5	
DN500 PN100	7000	28000	10	30	7.5	28
DN700 PN100	11000	50000	14	42	9	35
DN1000 PN100	35000	160000	20	60	15	50
DN1200 PN100	65000	250000	24	72	20	70
DN1400 PN100	88000	400000	28	84	27	80

В подальшому досліджується і проектується струминно-реактивна турбіна для приводу шарового крану DN1000 PN100

1. КІНЕМАТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРИВОДУ КУЛЬОВОГО КРАНУ

Основні вхідні дані для привода шарового крана DN1000 PN100:

Крутний момент на валу куліси для крана DN1000 PN100 при $\Delta P = 2 \text{ МПа}$

- $35000 \text{ Н} \cdot \text{м.}$

Крутний момент на валу куліси для крана DN1000 PN100 при $\Delta P = 10 \text{ МПа}$

- $160000 \text{ Н} \cdot \text{м.}$

- час повороту пробки крана із одного крайнього положення в друге при $\Delta P = 2 \text{ МПа}$ – не більше 60 с;

- час повороту пробки крана із одного крайнього положення в друге при $\Delta P = 10 \text{ МПа}$ – не більше 20 с.

На рис. 1.1 показано кінематичну схему струминно-реактивного пневмоприводу з гвинтокулісним механізмом, на рис. 1.2, – загальний вигляд струминно-реактивного пневмоприводу з гвинтокулісним механізмом і струминно-реактивним двигуном, на рис. 1.3 - загальний вигляд гвинтокулісного передаточного механізму, а на рис. 1.4 - загальний вигляд струминно-реактивного двигуна.




Рисунок 1.1 – Принципова схема СРП з гвинтокулісним механізмом

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					Км 09.00.00.00 12




Рисунок 1.2 – Загальний вигляд струминно-реактивного пневмоприводу з гвинтоуклісним механізмом і струминно-реактивним двигуном




Рисунок 1.3 – Загальний вигляд гвинтоуклісного передаточного механізму

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Км 09.00.00.00	13




Рисунок 1.4 – Загальний вигляд струминно-реактивного двигуна

Розрахунок кінематики приводу зводиться до визначення силових параметрів для наступних елементів привода (рис.1.1):

- важіль;
- з'єднання гвинт-гайка;
- зубчаті передачі циліндричного редуктора.

Номінальне навантаження між важелем та повзуном при ($\Delta P = 2 \text{ МПа}$

$$F_{\text{кул}} = \frac{M_{\text{kp}} \times \cos\beta}{\alpha} = \frac{35000 \times \cos 45}{0,3} = 82496$$

де: a - відстань між віссю гвинта та віссю шпиндуля (рис. 1.1), м $a = 0,3$;

β - кут повороту важеля, град (так як максимальний момент привід повинен розвивати в початковому положенні пробки крана, то для симетричної куліси згідно схеми рис. 1.1 маємо $\beta = 45^\circ$).

Осьове навантаження на гвинт [3]

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

14

$$Q = F_{кул} \times \cos\beta = 82496 \times 0,7071 = 58333 \text{ H}$$

Рушійний момент, необхідний для створення зусилля Q (момент на вихідному валу циліндричного редуктора, крутний момент на вінту) [3, 4]

$$M_{в-г} = M_{вих.ц.р} = Q \times \frac{D_{cp}}{2} \times \frac{\alpha_{пад}}{1000} = 58333 \times \frac{40}{2} \times \frac{0,2754}{1000} = 321,30 \text{ H} \cdot \text{м}$$

де: D_{cp} – середній діаметр різьби гвинта, $D_{cp} = 40 \text{ мм}$

$\alpha_{пад}$ - кут різьби, рад $\alpha_{пад} = 0,2754$

P – хід різьби, м $P = Z \cdot S = 2 \cdot 0,008 = 0,016$,

де: Z – число заходів трапецеїдальної різьби $Z = 2$,

S – шаг трапецеїдальної різьби, м $S = 0,008$,

Середнє передаточне число передачі гвинт-гайка-куліса

$$i_{в-г-к} = \frac{8 \times \alpha}{P} = \frac{8 \times 0,3}{0,016} = 150$$

Передаточне число для приводу в цілому можна оцінити по формулі:

$$i_{\Sigma} = \frac{n_{Tmax} \times \tau_{min}}{15} = \frac{20000 \cdot 15}{15} = 20000$$

де: $n_{T,max}$ - максимальна частота обертання валу турбіни, $n_{T,max}$ береться в межах $20000 \div 25000$ об/хв;

τ_{min} -мінімальний час повороту пробки крана на 90° ,
приймаємо $\tau_{min} = 15 \text{ с.}$;

Передаточне число циліндричного зубчатого редуктора

$$i_{ц.ред} = \frac{i_{\Sigma}}{i_{в-г-к}} = \frac{20000}{150} = 133,33$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					Kм 09.00.00.00 15

Крутний момент на 2-му проміжному валу циліндричного редуктора
(рис. 1.1, рис. 1.5)

$$M_{2\text{ц.п}} = \frac{M_{\text{в-г}}}{U} \times \eta_{\text{ц.п}} \eta_{\text{подш}} = \frac{321,3}{3,62} \times 0,97 \times 0,99 = 85,21 \text{ H} \times \text{м}$$

де: U_3 - передаточне число 3-ої циліндричної передачі, $U_3 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{76}{21} = 3,62$;
 $\eta_{\text{ц.п}}$ - к.к.д. циліндричної передачі, $\eta = 0,97$;
 $\eta_{\text{подш}}$ – к.к.д. однієї пари підшипників кочення, $\eta_{\text{подш}} = 0,99$.




Рисунок 1.5–Кінематична схема редуктора

Крутний момент на 1-му проміжному валу циліндричного редуктора
(рис. 1.1, рис. 1.5)

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

16

$$M_{1\text{ц.п}} = \frac{M_{2\text{ц.п}}}{U} \times \eta_{\text{ц.п}} \eta_{\text{подш}} = \frac{85,23}{6,27} \times 0,97 \times 0,99 = 13,05 \text{ H} \times \text{м} ,$$

де: U_2 – передаточне число 2-ої циліндричної передачі, $U_2 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{94}{15} = 6,27$.

Крутний момент на вхідному валу циліндричного редуктора (на валу СРТ) при тиску 2 МПа

$$M_{\text{СРТ}} = M_{\text{вх}} = \frac{M_{1\text{ц.п}}}{U} \times \eta_{\text{ц.п}} \eta_{\text{подш}} = \frac{13,05}{5,89} \times 0,97 \times 0,99 = 2,13 \text{ H} \times \text{м},$$

де: U_1 – передаточне число 1-ої циліндричної передачі, $U_1 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{112}{19} = 5,89$

Результати розрахунку при повному перепаді ($\Delta P = 10$ МПа) представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – результати розрахунку при ($\Delta P = 10$ МПа)

Назва параметра	Значення
Номінальне навантаження між важелем та повзуном N , Н	377124
Осьове навантаження на гвинт Q , Н	266665
Рушійний момент на вінту $M_{\text{в-з}}$, Н·м	1468,8
Крутний момент на 2-м проміжному валу $M_{2\text{ц.п}}$, Н·м	389,6
Крутний момент на 1-м проміжному валу $M_{1\text{ц.п}}$, Н·м	59,65
Крутний момент на вхідному валу (на валу СРТ) $M_{\text{вх}} = M_{\text{СРТ}}$, Н·м	9,74

Розрахований вище момент на валу турбіни $M_{\text{СРТ}} = M_{\text{вх}}$ – це пусковий момент для турбіни. Залежність моменту на валу СРТ від частоти обертання валу має падаючий характер, тобто чим більше частота обертання валу тім

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					Kм 09.00.00.00

менше момент на валу СРТ. Для забезпечення запасу приводу по моменту для подальших розрахунків будемо використовувати розраховані вище моменти.

При $\Delta P=2$ МПа частота обертання валу турбіни знаходиться в межах $n_T=5000 \div 10000$ об/хв. Тоді максимальний час повороту пробки крану на 90° складає:

$$\tau_{max} = \frac{15 \times i_\Sigma}{n_{Tmin}} = \frac{15 \times 20000}{5000 \div 10000} = 60 \div 30 \text{ с}$$

Потужність на валу турбіни (на вхідному валу циліндричного зубчастого редуктора) повинна бути:

$$N_T = N_{bx} = M_{bx} \times \frac{\pi n_T}{30} = \frac{2,13 \times (5000 \div 10000)}{30} = 1114 \div 2228 \text{ Вт}$$

Для подальших розрахунків приймаємо при $\Delta P=2$ МПа $N_T=N_{bx}=2$ кВт.

Тоді частота обертання валу турбіни

$$n_T = M_{bx} \times \frac{30 N_{bx}}{\pi M_{CPT}} = \frac{30 \times 2000}{3,14 \times 2,13} = 8971 \text{ об/хв}$$

При $\Delta P=10$ МПа частота обертання валу турбіни буде $n_T=20000 \div 25000$ об/хв

Тоді мінімальний час повороту пробки крану на 90° складає:

$$\tau_{min} = \frac{15 \times i_\Sigma}{n_{Tmax}} = \frac{15 \times 20000}{20000 \div 25000} = 15 \div 12 \text{ с}$$

Потужність на валу турбіни (на вхідному валу циліндричного зубчастого редуктора) буде:

$$N_T = N_{bx} = M_{bx} \times \frac{\pi n_T}{30} = 9,74 \times \frac{3,14 \times (20000 \div 25000)}{30} = 20389 \div 25486 \text{ Вт}$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						18

Для подальших розрахунків приймаємо при $\Delta P=10$ МПа $N_T=N_{bx}=22$ кВт.

Тоді частота обертання валу турбіни

$$n_T = M_{bx} \times \frac{30N_{bx}}{\pi M_{CPT}} = \frac{30 \times 22000}{3,14 \times 9,74} = 21580 \text{ об/хв}$$

Максимально допустимий момент на валу ручного дублера

$$M_{PD} = Q_{PD} \cdot \frac{d_{штурвала}}{2} = 150 \cdot \frac{600}{2} = 450 \text{ H} \cdot \text{м},$$

де: Q_{PD} – зусилля на рукоятці, не більше 150 Н;

$d_{штурвала}$ – діаметр штурвала, м $d_{штурвала}=0,6$ м.

Аналіз результатів розрахунків показує, що вал ручного дублера повинен з'єднуватися з 2-м проміжним валом циліндричного зубчастого редуктору (рис. 1.5), на якому момент при $\Delta P=10$ МПа дорівнює 389,6 Н·м (табл. 1.1).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
19						

2 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СТРУМИННО-РЕАКТИВНОЇ ТУРБІНИ

Основні вхідні дані для розрахунку СРТ.

Робоче середовище - Природний газ;

Показник адіабати - $k=1,312$;

Питома газова стала - $R=506 \text{ Дж/(кг}\cdot\text{К)}$;

Повний тиск на вході в привід $P_n^*=2$; 10 МПа;

Тиск навколошнього середовища $P_{h,c}=0,1$ МПа;

Температура гальмування газового потоку перед соплом живлення $T_n^*=300 \text{ К}$;

Алгоритм розрахунку

Ступінь зниження тиску в турбіні при $\Delta P=2 \text{ МПа}$

$$\Pi_m = \frac{P_n^*}{P_{h,c}} = \frac{2}{0.1} = 20 .$$

Ізоентропна робота розширення 1 кг газу в СРТ при $\Delta P=2 \text{ МПа}$

$$h_s = \frac{k}{k-1} \cdot R \cdot T_n^* \cdot \left[1 - \left(\frac{P_{h,c}}{P_n^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] = \frac{1,312}{1,312-1} \cdot 506 \cdot 300 \cdot \left[1 - \left(\frac{0,1}{2} \right)^{\frac{1,312-1}{1,312}} \right] = 317892 \text{ Дж/кг} .$$

Ізоентропна робота розширення 1 кг газу в СРТ при $\Delta P=10 \text{ МПа}$

$$h_s = \frac{k}{k-1} \cdot R \cdot T_n^* \cdot \left[1 - \left(\frac{P_{h,c}}{P_n^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] = \frac{1,312}{1,312-1} \cdot 506 \cdot 300 \cdot \left[1 - \left(\frac{0,1}{10} \right)^{\frac{1,312-1}{1,312}} \right] = 424817 \text{ Дж/кг} .$$

Швидкість потоку, відповідна ізоентропній роботі розширення при $\Delta P=2 \text{ МПа}$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Км 09.00.00.00	20

$$C_s = \sqrt{2 \cdot h_s} = \sqrt{2 \cdot 317892} = 797 \text{ м/с} .$$

Швидкість потоку, відповідна ізоентропній роботі розширення при $\Delta P=10$ МПа

$$C_s = \sqrt{2 \cdot h_s} = \sqrt{2 \cdot 424817} = 921,7 \text{ м/с}$$

Витрата газу через сопло живлення при $\Delta P=2$ МПа

$$G_n = \frac{N_m}{h_s \cdot \eta_m} = \frac{2000}{317892 \cdot 0,15} = 0,042 \text{ кг/с},$$

де: $\eta_m = 0,15$ - вихідний (ефективний) ККД турбіни при частоті обертання вхідного валу $n_m = 5000 \div 10000$ об/хв.

Витрата газу через сопло живлення при $\Delta P=10$ МПа

$$G_n = \frac{N_m}{h_s \cdot \eta_m} = \frac{22000}{424817 \cdot 0,25} = 0,207 \text{ кг/с}$$

де: $\eta_m = 0,25$ - вихідний (ефективний) ККД турбіни при частоті обертання вхідного валу $n_m = 20000 \div 25000$ об/хв.

Площа $f_{kp,n}$ критичного перерізу підвідного сопла (сопла живлення) визначається за формулою

$$f_{kp,n} = \frac{G_n \cdot \sqrt{R \cdot T_n^*}}{P_n^* \cdot m},$$

де: m - стала, яка залежить від показника ізоентропи,

							Лист
Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Км 09.00.00.00	21

$$m = \sqrt{k \cdot \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k-1}{k+1}}} = \sqrt{1,312 \cdot \left(\frac{2}{1,312+1} \right)^{\frac{1,312+1}{1,312-1}}} = 0.67,$$

При $\Delta P=2$ МПа

$$f_{\text{кр.п}} = \frac{0,042 \times \sqrt{506 \times 300}}{2 \times 10^6 \times 0,67} = 1,22 \times 10^{-5} \text{ м}^2,$$

Діаметр $d_{\text{кр.п}}$ критичного перерізу сопла живлення

$$d_{\text{кр.п}} = \sqrt{\frac{4 \times f_{\text{кр.п}}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1,22 \times 10^{-5}}{3,14}} = 3,94 \times 10^{-3} \text{ м.}$$

При $\Delta P=10$ МПа

$$f_{\text{кр.п}} = \frac{0,207 \times \sqrt{506 \times 300}}{10 \times 10^6 \times 0,67} = 1,204 \times 10^{-5} \text{ м}^2,$$

$$d_{\text{кр.п}} = \sqrt{\frac{4 \times f_{\text{кр.п}}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1,204 \times 10^{-5}}{3,14}} = 3,92 \times 10^{-3} \text{ м.}$$

Враховуючи втрати тиску остаточно приймаємо $d_{\text{кр.п}} = 4$ мм. Тоді площа критичного перерізу підвідного сопла

$$f_{\text{кр.п}} = \frac{\pi \times d_{\text{кр.п}} \times d_{\text{кр.п}}}{4} = \frac{3,14 \times 0,004 \times 10^2}{4} = 1,256 \times 10^{-5} \text{ м}^2.$$

При цьому тиск газу на вході в сопло при $\Delta P=2$ МПа дорівнює

$$P_{\text{н}}^* = \frac{G_n \times \sqrt{RT}}{f_{\text{кр.п}} \times m} = \frac{0,042 \times \sqrt{506 \times 300}}{1,256 \times 10^{-6} \times 0,67} = 1,933 \text{ МПа}$$

Допустимі втрати тиску в підводній магістралі $\Delta P=2-1,933=0,067$ МПа

Задаємося зовнішнім діаметром ротора $D = 0.2$ м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					Kм 09.00.00.00 22

Площа $f_{kp.m}$ та діаметр $d_{kp.m}$ критичного перерізу тягового сопла:

$$f_{kp.m} = \bar{f}_{kp.m} \cdot f_{kp.n},$$

де: $\bar{f}_{kp.m} = 1.2 \dots 2$ відношення площ критичних перерізів тягового сопла та підвідного сопла. З експериментальних досліджень приймаємо $\bar{f}_{kp.m} = 1.5$.

$$f_{kp.m} = 1.5 \cdot 1,256 \cdot 10^{-5} = 1,884 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2,$$

$$d_{kp.m} = \sqrt{\frac{4 \cdot f_{kp.m}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,884 \cdot 10^{-6}}{3,14}} = 0,0049 \text{ м.}$$

Безрозмірна швидкість у вихідному перерізі (на зрізі) тягового сопла у відносному русі $\lambda_{W_{cp.m}}$ визначається з виразу

$$\frac{P_{3p.m}}{P_{W_{3p.m}}^*} = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{W_{3p.m}}^2 \right)^{\frac{k}{k-1}},$$

де: $P_{3p.m}$ - статичний тиск у вихідному перерізі (на зрізі) тягового сопла;

$P_{W_{3p.m}}^*$ - повний тиск у вихідному перерізі (на зрізі) тягового сопла для відносного руху .

Величина $P_{3p.m}$ визначається по формулі

$$P_{3p.m} = S \cdot P_{n.c} = 1 \cdot 0.1 = 0.1 \text{ МПа.}$$

де: S - газодинамічна степінь нерозраховності, для розрахункового режиму $S=1$.

Величина $P_{W_{3p.m}}^*$ визначається з рівняння нерозривності для відносного руху.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

23

$$P_{W_{3p.m}}^* \approx P_{W_{kp.m}}^* = \frac{G_m \cdot \sqrt{R \cdot T_{W_{kp.m}}^*}}{f_{kp.m} \cdot m} = \frac{G_m \cdot \sqrt{R \cdot T_{W_{3p.m}}^*}}{f_{kp.m} \cdot m},$$

де: $P_{W_{kp.m}}^*$ - повний тиск в критичному перерізі тягового сопла для відносного руху;

$T_{W_{kp.m}}^*$, $T_{W_{3p.m}}^*$ - температура гальмування в відносному русі (в критичному перерізі та на зрізі тягового сопла);

G_m – витрата газу через тягове сопло

$$G_m = G_n \times (1 - \alpha_{\text{вим}}) = 0,042 \times (1 - 0,2) = 0,0336 \text{ кг/с},$$

де: α_{ym} - коефіцієнт витоків, визначається експериментально, залежить в основному від величини $f_{kp.m}^-$, причому чим більше $f_{kp.m}^-$ тим менше $\alpha_{\text{вим}}$.

Значення $\alpha_{\text{вим}}$ змінюється від 0,1 до 0,25. Приймаємо $\alpha_{\text{вим}}=0,2$.

Після перетворень маємо

$$\lambda_{W_{3p.m}} = \sqrt[k+1]{k-1} \left[1 - \left(\frac{f_{kp.m}^-}{\pi_T \cdot (1 - \alpha_{\text{вим}})} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] = \sqrt{\frac{1,312+1}{1,312-1} \left[1 - \left(\frac{1,5}{20 \cdot (1-0,2)} \right)^{\frac{1,312-1}{1,312}} \right]} = 1,8.$$

Площа $f_{3p.m}$ та діаметр $d_{3p.m}$ зразу тягового сопла визначається з рівняння нерозривності:

$$\frac{f_{kp.m} \cdot m \cdot P_{W_{kp.m}}^*}{\sqrt{R \cdot T_{W_{kp.m}}^*}} = \frac{f_{3p.m} \cdot m \cdot P_{W_{3p.m}}^* \cdot q \cdot (\lambda_{W_{3p.m}})}{\sqrt{R \cdot T_{W_{3p.m}}^*}}.$$

Або при прийнятих допущеннях

$$f_{3p.m} = \frac{f_{kp.m}}{q \cdot (\lambda_{W_{3p.m}})} = \frac{1,588 \cdot 10^{-5}}{0,45} = 3,5289 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						24

де: $q(\lambda_{W_{cp.m}})$ - газодинамічна функція. Визначається за формулою

$$q(\lambda_{W_{3p.m}}) = \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \lambda_{W_{3p.m}} \cdot \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{W_{3p.m}}^2 \right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$q(\lambda_{W_{3p.m}}) = \left(\frac{1,312+1}{2} \right)^{\frac{1}{1,312-1}} \cdot 1,8 \cdot \left(1 - \frac{1,312-1}{1,312+1} \cdot 1,8^2 \right)^{\frac{1}{1,312-1}} = 0,45$$

Діаметр вихідного перерізу (зрізу) тягового сопла

$$d_{3p.m} = \sqrt{\frac{4 \cdot f_{3p.m}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3,5289 \cdot 10^{-5}}{3,14}} = 0,0067 \text{ м}$$

Площа $f_{e.m}$ та діаметр $d_{e.m}$ газового тракту:

$$f_{e.m} = \frac{f_{e.m}}{f_{kp.n}} \cdot f_{kp.n} = \bar{f}_{e.m} \cdot f_{kp.n};$$

де: $\bar{f}_{e.m}$ - за результатами експериментальних досліджень відношення площ перерізу газового тракту і критичного перерізу підвідного сопла, $\bar{f}_{e.m} = 12-14$.

Приймаємо $\bar{f}_{e.m} = 13$. Тоді

$$f_{e.m} = 13 \cdot 1,256 \cdot 10^{-5} = 1,63 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2,$$

$$d_{e.m} = \sqrt{\frac{4 \cdot f_{e.m}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,63 \cdot 10^{-4}}{3,14}} = 0,0144 \text{ м.}$$

Приймаємо $d_{e.m} = 14$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

25

Геометричні розміри втулки дифузора:

а) діаметр циліндричної частини втулки дифузора вибирається, виходячи з конструктивних міркувань і технологічних можливостей забезпечення співвісності між вихідним перерізом (зрізом) підвідного сопла і вхідним перерізом втулки-дифузора; чим менше різниця між діаметром зrzу $d_{\text{зрз.н}}$ сопла живлення та діаметром циліндричної частини втулки дифузора d_1 , тим менше втрати енергії в стрибку ущільнення у втулці-дифузорі; з експериментальних досліджень $d_1 = d_{\text{кр.н}} + (1 \div 2) = 4 + (1 \div 2) = 5 \div 6$ мм. Приймаємо $d_1 = 5,5$ мм.

б) довжина циліндричної частини втулки-дифузора

$$l = (4 \div 8)d_1 = (4 \div 8)5,5 = 22 \div 44 \text{ мм. Приймаємо } l = 30 \text{ мм.}$$

в) вихідний діаметр втулки-дифузора

$$d_{\text{вих.диф}} = d_{\text{с.н}} - (0,5 \div 1) = 14 - (0,5 \div 1) = 13,5 \div 13. \text{ Приймаємо } d_{\text{вых.диф}} = 13 \text{ мм}$$

Величина тяги в пусковому режимі $P_{n=0}$.

Величина $P_{n=0}$ визначається за формулою:

$$P_{n=0} = (C_{\text{зрз.н}})_{n=0} \cdot G_m + f_{\text{зрз.н}} \cdot P_{\text{н.с}} \cdot (S_{n=0} - 1),$$

де $(C_{\text{зрз.н}})_{n=0}$ - швидкість газового потоку на зrzу тягового сопла в пусковому режимі;

$S_{n=0}$ - газодинамічна степінь нерозрахованості в пусковому режимі; приймаємо $S_{n=0} = 1$.

Величина $(C_{\text{зрз.н}})_{n=0}$ визначається за формулою

$$(C_{\text{зрз.н}})_{n=0} = (\lambda_{\text{зрз.н}})_{n=0} \cdot (a_{\text{кр.зрз.н}})_{n=0},$$

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

26

де $(\lambda_{sp.m})_{n=0}$ - безрозмірна швидкість на зрізі тягового сопла в пусковому режимі

$$(\lambda_{sp.m})_{n=0} = \lambda_{W_{sp.m}};$$

$(a_{kp.sp.m})_{n=0}$ - критична швидкість потоку на зрізі тягового сопла.

Величина $(a_{kp.sp.m})_{n=0}$ визначається за формулою

$$(a_{kp.sp.m})_{n=0} = \sqrt{\frac{2 \cdot k}{k+1} \cdot R \cdot T_n^*} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,312}{1,312+1} \cdot 506 \cdot 300} = 415 \text{ м/с.}$$

$$(C_{sp.m})_{n=0} = 1,8 \cdot 415 = 747,1 \text{ м/с,}$$

$$P_{n=0} = (C_{sp.m})_{n=0} \cdot G_m = 747,1 \cdot 0,0336 = 25,1 \text{ Н}$$

Пусковий момент на валу турбіни

$$M_{nyc} = P_{n=0} \cdot \frac{D}{2} = 25,1 \cdot 0,1 = 2,51 \text{ Н}\cdot\text{м}$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Км 09.00.00.00

Лист

3. ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1 Небезпечні і шкідливі фактори компресорного виробництва

Так як шарові крані зі струминно-реактивними приводами використовуються на компресорних станція і по довжині магістральних газопроводів, то розглянемо небезпечні і шкідливі фактори компресорного виробництва.

Небезпечними основними потенційними факторами при роботі компресора можуть бути:

- вибухонебезпечність;
- пожежонебезпека;
- ураження електричним струмом.

До шкідливих потенційних чинників відносять:

- шум при роботі агрегату;
- вібрація.

Протипожежний захист має забезпечуватися:

- засобами пожежогасіння;
- автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння;
- засобами індивідуального та колективного захисту людей від небезпечних факторів пожежі.

У виробничому приміщенні застосовуються головним чином вуглекислотні вогнегасники, перевагою яких є висока ефективність гасіння пожежі, схоронність електронного устаткування. Діелектричні властивості CO₂ дозволяють використовувати дані вогнегасника в разі неможливості знестирумлення агрегату.

Небезпечним називається виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я. Якщо ж виробничий фактор призводить до захворювання або зниження працездатності, то його вважають шкідливим.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Км 09.00.00.00	28

Шкідливі чинники погіршують умови праці, знижують його продуктивність, а при тривалому впливі можуть стати причиною професійних захворювань, загострення захворювань, не пов'язаних з виробництвом, зниження опірності організму. Залежно від рівня і тривалості впливу шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

У ДСТ 12.0.003-74 ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація» [5, 6] наводиться класифікація елементів умов праці, які виступають в ролі небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Вони підрозділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізичні.

До небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться: незадовільні метеорологічні умови; забрудненість повітря виробничого пилом і шкідливими речовинами; несприятливий освітлення; шум і вібрація, що перевищують допустимі норми; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; рухомі машини і механізми, рухомі частини виробничого обладнання, рухомі вироби (матеріали, заготовки) і ряд інших чинників.

Попередження виникнення шкідливих виробничих факторів можливо тільки при строгому дотриманні санітарно-гігієнічних вимог і норм, визначених Санітарними нормами, відповідними главами Будівельних норм і правил і Державними стандартами.

Шкідливими називаються речовини, які при контакті з організмом людини в разі порушень вимог безпеки можуть викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я, що визначаються сучасними методами, як в процесі роботи, так і у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь.

Надійність і безпека обладнання закладається при його проектуванні, забезпечується при виготовленні, контролюється при експлуатації і відновлюється при ремонті.

Нагляду підлягає проектна та конструкторська документація, вироби машинобудування (машини, апарати, судини, технологічні трубопроводи, трубопровідна арматура, складальні одиниці, елементи, деталі). До переліку

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						29

піднаглядний продукції входять також прилади контролю та регулювання технологічних процесів, програмно-технічні комплекси управління технологічними процесами, системи протиаварійного захисту, їх елементи, вибухозахищене обладнання.

Обладнання повинно відповідати встановленим вимогам технічної безпеки, загальних правил вибухо- і пожежобезпеки виробничих комплексів, правилам будови і безпечної експлуатації повітряних чи газових компресорів.

Основні небезпечні та шкідливі чинники компресорного устаткування:

- обертові частини;
- дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху, або від значних статичних і динамічних навантажень (тиск газу або повітря, статичні і циклічні навантаження, вібрація);
- підвищена температура поверхні компресора і трубопроводів;
- віброшумове вплив на працюючих;
- порушення чистоти повітря робочої зони (при наявності витоків газу і викиду відпрацьованих газів приводом);
- електромагнітний вплив на працюючих; підвищене значення напруги в електромережі, коротке замикання при якому електричний струм проходить через тіло людини;
- підвищена рухливість повітря;
- гострі кромки на поверхні деталей і інструменту.

Керівники підприємства, власник, зобов'язані щорічно розробляти та реалізовувати організаційно-технічні заходи для створення безпечних і нешкідливих умов праці при експлуатації компресорного устаткування, які повинні відповідати вимогам чинних законодавчих і нормативних актів про охорону праці та нормативно-технічної документації, забезпечувати постійний контроль за відповідність обладнання умовами безпеки, дотримання працівниками вимог норм і правил з охорони праці та обслуговування робочого місця, використання індивідуальних засобів захисту.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Км 09.00.00.00

Лист

30

В даний час підприємства мають зношений парк обладнання (об'єктів), а коштів для його заміни і модернізації у них недостатньо. Тому підвищення його надійності і безпечної експлуатації є актуальним завданням. Необхідно продовжувати залишковий ресурс об'єктів і економити кошти при проведенні ремонтів.

Не допускається залишати працюючі компресори (крім повністю автоматизованих) без нагляду осіб, допущених до їх обслуговування.

Не допускається зберігання легкозаймистих рідин в приміщенні машинного залу компресорної установки.

Під час роботи компресорної установки слід контролювати:

- а) тиск і температуру стисненого газу після кожного ступеня стиснення;
- б) температуру стисненого газу після холодильників;
- в) безперервність надходження в компресорі і холодильнику охолоджуючої води;
- г) температуру охолоджуючої води, що надходить і виходить із системи охолодження по точках;
- д) тиск і температуру масла в системі змащення;
- е) величину струму статора, а при синхронному електроприводі - струму ротора електродвигуна;
- ж) правильність дії лубрикантів і рівень масла в них. Показання приладів через встановлені інструкцією проміжки часу, але не рідше ніж через дві години, повинні реєструватися в журналі обліку роботи компресора.

Застосування відкритого вогню в приміщенні компресорної станції не допускається. Виробництво монтажних і ремонтних робіт із застосуванням відкритого вогню та електrozварювання в приміщенні компресорної станції, проводиться відповідно до вимог нормативно-технічної документації на проведення цих робіт.

Повітропроводи і газопроводи слід укладати з ухилом 0,005 в бік лінійних водо відокремлювачів. Слід виключати утворення застійних зон і ділянок, де можуть накопичуватися конденсат або масло.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

31

На окремих ділянках трубопроводів, де можливе скучення води і масла, слід встановлювати лінійні водороздільники з автоматичною або ручною продувкою, доступні для обслуговування.

Всі пристрой для видалення масла і води, що скучуються в повітропроводі, необхідно регулярно перевіряти обслуговуючим персоналом. У разі замерзання цих пристройів відігрівання їх дозволяється проводити гарячою водою, парою або гарячим повітрям. Застосування для цієї мети відкритого джерела вогню не допускається.

3.1.1 Ураження електричним струмом

Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, а також статичної електрики.

Небезпека ураження електричним струмом, на відміну від інших небезпек, посилюється тим, що людина не може без спеціальних приладів виявляти присутність високої напруги дистанційно. Найчастіше виявлення небезпеки відбувається в момент отримання травми.

Основними джерелами ураження електричним струмом є:

- випадковий дотик до струмоведучих частин, що знаходяться в даний момент під напругою;
- несправність захисних засобів, за допомогою яких відбувається контакт робітника з струмоведучих частин;
- поява напруги на металевих частинах виробничого обладнання (огорожах, корпусах та ін.), які при нормальній роботі не знаходяться під напругою. Останнє відбувається в результаті пошкодження ізоляції струмоведучих частин електрообладнання;

Результат впливу електричного струму на людину може призводити до наступного: виникають порушення діяльності життєве важливих органів людини (мозок, серце, легені); опіки окремих ділянок тіла; нагрів кровоносних

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						32

судин, а також те, що супроводжує перебіг по тілу електричного струму, судомні скорочення м'язів серця і легенів, аж до повного припинення діяльності органів дихання і кровообігу.

Вимоги з електробезпеки регламентовані [7].

Захисне заземлення і занулення повинно забезпечувати захист людей від ураження електрично струмом при дотику до металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою. Захисного заземлення та занулення підлягають металеві частини електроустановок, доступні для дотику людини і що не мають інших видів захисту, які забезпечують електробезпеку.

Захисне заземлення або занулення електроустановок слід виконувати:

- при номінальній напрузі 380В і вище, змінного струму 440В і вище, постійного струму в усіх випадках;
- при номінальній напрузі від 42 В до 380 В змінного струму і від 110В до 440В постійного струму при роботах в умовах з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних. по ГОСТ 12.1.013-78.

Заходи, що запобігають впливу електричного струму на людину, передбачені [7].

Для забезпечення захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин необхідно застосовувати:

- захисні огорожі;
- ізоляція струмоведучих частин;
- захисні відключення;
- засоби індивідуального захисту;
- захисне заземлення (при пошкодженні ізоляції).

3.1.2 Вібрація

Джерелами виникнення вібрації є:

- неврівноважені обертові маси агрегату;
- удари деталей (зубчасті зачеплення, підшипникові вузли);

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						33

- дефекти і розпущеності з'єднань окремих частин машини.

Вібробезпека повинна забезпечуватися:

- дотриманням правил і умов експлуатації;
- підтриманням належного технічного стану машини;
- своєчасним проведенням планово-попереджувальних ремонтів;
- застосуванням засобів індивідуального захисту від вібрацій.

Найбільш небезпечним діянням вібрації є вплив її на людину, обслуговуючу обладнання.

Вплив вібрації на людину-оператора, тобто людину, яка більшу частину часу перебуває в безпосередній близькості з машиною, класифікується:

- за способом передачі вібрації на людину;
- у напрямку дії вібрації;
- по тимчасовій характеристиці вібрації.

Як фактори, що впливають на ступінь і характер несприятливого впливу, повинні враховуватися [8, 9]:

- ризик прояву різних патологій, аж до професійної вібраційної хвороби;
- показники фізичного навантаження і нервово-емоційної напруги;
- вплив супутніх чинників посилюють вплив вібрації (охолодження, вологість, шум та ін.);
- тривалість і переривчастість впливу вібрацій;
- тривалість робочої зміни.

3.1.3 Вибухопожежна та пожежонебезпека

Джерелами виникнення вибуху може бути робоче середовище, недоброкісне мастило, гідро-пневмоудари, знаходження агрегату в зоні пожежі і вибухонебезпечних матеріалів [10, 11, 12]. Для природного газу межа вибуховості 4,5-15%.

Вплив вибуху на людину може бути найрізноманітнішим: травми, удари, опіки різного ступеня тяжкості, смерть.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						34

Вибухонебезпечність повинна бути забезпечена вибухопопередженням і вибухозахистом, а також організаційно-технічними заходами [12].

Джерелами виникнення пожежі можуть бути: зупинка апарату і його пуск, джерела запалювання, пов'язані з електричною енергією; перевантаження мереж, яка тягне за собою сильний розігрів струмоведучих провідників і загоряння ізоляції.

Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в [13, 14, 15].

Пожежна безпека повинна забезпечуватися: системою запобігання пожежі; системою пожежного захисту.

Запобігання пожежі повинне досягатися: запобіганням утворення горючого середовища; запобіганням виникнення в займистому середовищі джерел запалювання; підтриманням температури горючої середовища нижче максимально допустимої до горючості; підтриманням тиску в займистою середовищі нижче максимально допустимого по горючості; зменшенням визначального розміру займистого середовища нижче максимально допустимого по горючості.

Попередження утворення горючого середовища повинно забезпечуватися регламентацією: допустимої концентрації горючих газів, парів і (або) суспензій в повітрі; допустимої концентрації кисню або іншого окиснювача в газі; горючості звертаються речовин, матеріалів, обладнання і конструкцій. Запобігання утворенню в займистою середовищі джерел запалювання має досягатися: застосуванням електрообладнання, відповідного класу пожежо-вибухонебезпечності приміщення або зовнішньої установки, групі і категорії вибухонебезпечної суміші; застосуванням технологічного процесу і обладнання, які відповідають вимогам електростатичної іскробезпеки; регламентацією максимально допустимої температури нагрівання поверхні устаткування, застосуванням неіскристого інструменту при роботі з легко займистими речовинами; ліквідацією умов для теплового, хімічного самозаймання звертаються речовин, матеріалів.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						35

Пожежний захист повинна забезпечуватися: максимально можливим застосуванням негорючих і важкогорючих речовин і матеріалів замість пожежонебезпечних; обмеженням кількості горючих речовин і їх розміщення; ізоляцією горючого середовища; запобіганням поширенню пожежі за межі вогнища; застосуванням засобів пожежогасіння; застосуванням конструкцій об'єктів з регламентованими межами вогнестійкості та горючістю; евакуацією людей; застосуванням засобів колективного та індивідуального захисту людей; системою протидимного захисту; застосуванням засобів пожежної сигналізації та засобів сповіщення про пожежу; організацією пожежної охорони об'єкта.

Обмеження кількості горючих речовин і їх розміщення має досягатися регламентацією: кількості (маси, об'єму) горючих речовин і матеріалів, що знаходяться одночасно в приміщенні, на складі; наявності аварійного зливу пожежонебезпечних рідин та аварійного стравлювання горючих газів з апаратури; протипожежних розривів і захисних зон; періодичності очищення приміщень, комунікацій апаратури від горючих відходів, відкладень пилу, пуху і т. п.

Ізоляція горючого середовища повинна забезпечуватися одним або кількома з перелічених засобів: максимальної механізацією і автоматизацією технологічних процесів, пов'язаних з обігом пожежонебезпечних речовин; установкою пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках; застосуванням для пожежонебезпечних речовин герметизованого і герметичного обладнання і тари; застосуванням пристрій захисту виробничого обладнання з пожежонебезпечними речовинами від пошкоджень та аварій; застосуванням ізольованих відсіків, камер, кабін і т. п.

Запобігання розповсюдженню пожежі повинно забезпечуватися: пристроєм протипожежних перешкод (стін, зон, поясів, захисних смуг, завіс і т. п.); пристроєм аварійного відключення і перемикання апаратів і комунікацій; застосуванням вогнеперешкодних пристрій (вогнеперепинювачів, затворів, клапанів, заслінок і т. п.); застосуванням розривних запобіжних мембрани на апаратурі і комунікаціях.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						36

Система протидимного захисту повинна забезпечувати незадимлені шляхи евакуації протягом часу, достатнього для евакуації людей.

3.1.4 Шум при роботі агрегату

Характеристики та допустимі рівні шуму на робочому місці. Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричними частотами. Для орієнтовної оцінки можна користуватися величиною рівня звуку в децибелах за шкалою А.

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях слід приймати вказаним у [16].

Захист від шуму. При розробці технологічних процесів, проектуванні, виготовленні та експлуатації машин, виробничих будівель і споруд, а також при організації робочого місця мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо зниження шуму, що діє на людину на робочих місцях, до значень, що не перевищують допустимі [16, 17]:

- розробкою шумобезпасної техніки;
- застосуванням засобів і методів колективного захисту по;
- застосуванням засобів індивідуального захисту по.

На підприємствах, в організаціях та установах повинен бути забезпечений контроль значень шуму на робочих місцях не рідше одного разу на рік.

Зниження рівня звуку.

Рівень звуку на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях і по території підприємств відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств при тривалій безперервній роботі компресорів не повинен перевищувати 85 за шкалою «А». Якщо рівень звуку перевищує цей рівень, необхідно вжити заходів до зниження виробничого шуму до встановленої величини. Це можна здійснити шляхом [18]:

- розміщення компресорів в звукоізоляційній камері;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Км 09.00.00.00

Лист

37

- застосування виброизолируючих підстав будівельних конструкцій будівлі компресорної станції;
- застосування звукоізолюючих прокладок в місцях з'єднання компресора з повітропроводами і іншими частинами, а також спеціальних глушників на повітропроводах продувки судин і вихлопу повітря в атмосферу;
- встановлення металевих щитів у фільтрів всмоктування повітря;
- покриття глушників, стін і дахів в приміщенні компресорної станції звукоглиняльними матеріалами.

3.2 Шум реактивних двигунів

Шум надзвукового струменя, що витікає з тягового сопла стумінно-реактивної турбіни аналогічен шуму реактивних двигунів (РД), який, наприклад, виникає при їх випробуванні на двигунобудівних підприємствах, а також при використанні їх за прямим призначенням. Завдання зниження шуму РД виникає також при їх використанні в якості силових установок приводу компресорних газоперекачувальних станцій, компресорів промислових магістралей стисненого повітря, і т. ін. Шум цих установок нерідко є причиною перешкод проживанню в довколишніх населених територіях.

До основних джерел шуму РД відносяться вихлопний струмінь, що закінчується з вихлопного сопла, і внутрішні джерела шуму: компресор, камера згоряння і робоча турбіна.

Загальний рівень звукової потужності шуму одноконтурного РД з малим ступенем двоконтурності на номінальному і максимальному режимах визначається шумом вихлопного струменя при роботі двигуна. Через високу початкову турбулентність потоку вихлопних газів у вихідному перерізі сопла і через шум внутрішніх джерел (турбіни) інтенсивність шуму турбулентності вихлопної струменя суттєво підвищується.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Км 09.00.00.00

Лист

38

3.2.1 Методи зниження шуму вихлопного струменя реактивних двигунів

Методи зниження шуму струменя діляться на активні і пасивні.

Під активними методами розуміється вплив на процес випромінювання шуму турбулентною областю струменя. Ці методи можуть включати способи впливу на турбулентні характеристики струменя з метою зменшення їх рівня. До активного методу впливу відносяться застосування багатотрубчатого насадка, сітчастого екрану, подачі додаткового газу в зону змішування струменя. Зниження шуму струменя при використанні цих методів здійснюється внаслідок зменшення градієнта середньої швидкості і посилення процесу змішування.

Для зниження шуму струменя також використовуються сопла, що створюють «перевернутий» профіль швидкостей і температур. При застосуванні таких сопел на початку струменя по його периферії значення швидкості і температури потоку вище, ніж біля осі струменя. В цьому випадку звукові хвилі, що утворилися в межах струменя, не можуть вийти за її межі внаслідок рефракції звуку, яка відбувається до осі струменя.

Пасивні методи передбачають зниження шуму, що вже утворився, за допомогою застосування глушників в основному за рахунок загасання акустичної енергії в звукопоглиняльних матеріалах [18].

Рівень шуму СРД не повинен перевищувати 75 дБ.

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						39

ВИСНОВКИ

В даній роботі виконано розробку струминно-реактивної турбіни та приводу шарового крану DN1000 PN100.

1. Спроектований привод шарового крану DN1000 PN100:
 - 1.1 Виконані кінематичні розрахунки привода в цілому.
 - 1.2 Виконано розрахунок геометричних параметрів струминно-реактивної турбіни, її уточнення за результатами розрахунків проведених в дослідницькій частині.
2. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних факторів, компресорного виробництва. Розглянуті методи зниження шуму вихлопного струменя реактивних двигунів.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Км 09.00.00.00	40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бережний О. С. Удосконалення робочих характеристик струминно-реактивного пневмоагрегата на основі уточнення моделі робочого процесу: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17. Суми, 2014. 21 с.
- 2 Ванеев С. М. Розширювальні турбомашини радіального типу: курс лекцій / укладач С. М. Ванеев. – Суми: Сумський державний університет, 2023. – 148 с.
- 3 Гайдамака А. В. Г14 Деталі машин. Основи теорії та розрахунків : навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання / А. В. Гайдамака. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 275 с.
4. <https://rt82.ru/uk/the-job-of-a-firefighter/trapezeidnaya-rezba-rezbovye-soedineniya-gosty-pod-nakatyvanie/>
5. Пістун І. П., Стець Р. Є., Трунова І. О. Охорона праці в галузі машинобудування: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2011. – 557 с.
6. ДСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Класифікація. <https://budinfo.org.ua/doc/1810987/DST-12-0-003-74-SSBT-Nebezpechni-i-shkidlivyi-virobnichi-faktori-Klasifikatsiia>
7. ССБТ електробезпека захисне заземлення занулення. Електробезпека: захисне заземлення, захисне занулення електроустановок. <https://kidsplanet.ru/uk/ssbt-elektrobezopasnost-zashchitnoe-zazemlenie-zanulenje-elektrobezopasnost-zashchitnoe-zazemlenie-za/>
8. ДСТУ 2300-93. Вібрація . Терміни та визначення.
9. ДСН 3.3.6.0.39-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. – Київ, 1999. – 39 с.
10. ДСТУ EN 60079-10-1:2018 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT).
11. ДСТУ EN 13237:2019 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення понять на обладнання й захисні системи, які

Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	41
					Км 09.00.00.00	

застосовують у потенційно вибухонебезпечних середовищах (EN 13237:2012, IDT).

12. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. – Київ, 2016. 31 с.

13. ДСТУ 8828:2019. Пожежна безпека. Загальні положення. – Київ, 2020. – 84 с. https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_8828_2019.pdf

14. Правила пожежної безпеки в Україні: НАПБ А.01.001-14. – К.: МВС України, 2014. – 47 с. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15>.

15. Ференц, Надія Олександрівна. Пожежна профілактика технологічних процесів: підручник / Н. О. Ференц, Ю. Е. Павлюк. – Львів : ЛДУ БЖД, 2019. – 332 с. <https://books.ldubgd.edu.ua/index.php/ed/catalog/download/34/22/98-1?inline=1>

16. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку: ДСН 3.3.6.037-99. – К.: МОЗ України, 1999.

<http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/va037282-99>

17. ДСТУ 2867-94. «Шум. Методи оцінювання. Виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги». https://dnaop.com/html/43864/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2867-94

18. ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму. – К., 2014 – 48с. https://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_131.pdf

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Км 09.00.00.00	Лист
						42